

## RADIOCOMANDI COMPATIBILI



## ISTRUZIONI R433

1. Premere e mantenere premuto contemporaneamente il tasto 1 e 2 e attendere che il led di RENOIR lampeggi 3 volte.
2. Rilasciare il tasto 2 tenendo sempre premuto il tasto 1.
3. Mantenendo premuto il tasto 1, premere 3 volte il tasto 2 fino a quando il led di RENOIR lampeggia velocemente .
4. Rilasciare il tasto 1, a questo punto RENOIR è pronto per la programmazione.
5. Posizionare il radiocomando da clonare frontalmente a RENOIR.
6. Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando RENOIR e al secondo lampeggio, premere il tasto del radiocomando originale.
7. A conferma del corretto apprendimento del codice il led di RENOIR lampeggerà velocemente.
8. Per effettuare la programmazione dei successivi tasti, ripetere l'operazione dal punto 6

## ISTRUZIONI RMQ

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 di RMQ, contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il led di RMQ emetterà un lampeggio ogni 2 secondi.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al RMQ a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando orig. e attendere che il led di RMQ lampeggi velocemente a conferma del corretto apprendimento del codice
5. Mentre il led lampeggia, premere il tasto di RMQ sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del led.
6. Regolare ora l'intensità del segnale con l'apposito strumento agendo sulla vite all'interno del RMQ servendosi di un cacciavite ceramico.